



Egaline systeem vloeropbouw voor tegelvloer

Geschikt voor praktisch elke ondergrond m.u.v. hout



 45min verwerkingstijd

 Extreem hoog vloeibaar

 Zelfontluchtend

Uw recept voor een efficiënte en gegarandeerd strakke tegelvloer.

Deze kaart geeft u de zekerheid van een perfecte vloeropbouw. Alle stappen, producten en tips staan overzichtelijk voor je klaar in de juiste volgorde.




PCI Periplan Flow

PCI Periplan Flow is zelfnivellerend, waardoor een prikroller niet meer nodig is. Het vloeit vanzelf tot een strak, glad resultaat.



PCI Gisogrund 404



PCI Periplan Flow



PCI Pecitape Silent



PCI Mengemmer

Benodigdheden

Mixer, roller en een grote mengemmer
Heb je alles? start dan met het leggen van deze vloer



1 Voorbereiden met primer

Maak de ondergrond vetvrij, schoon en droog. Breng vervolgens **PCI Gisogrund 404** primer kruislinks aan met een roller. Laat dit goed drogen voor een optimale hechting.



2 Randen afplakken met Pectitape

Druk **PCI Pectitape silent** stevig in de hoeken en langs de wanden. Gebruik een spatel om luchtballen te voorkomen. Zo voorkom je dat de egaline weglekt naar plekken waar je het niet wil hebben.



3 Mengten als een pro

Giet koud water (ca. 6,5 liter), in een grote schone **mengemmer**. Voeg **PCI Periplan Flow** langzaam toe terwijl je mengt met een mixer. Mix 2 minuten tot een gladde, homogene massa. Laat het even rusten en roer kort na.



4 Gieten en Helpen met een rakel

Giet de gemengde **PCI Periplan flow** op de vloer en begin in de verste hoek van de ruimte. Verspreid het materiaal direct met een geschikte rakel tot de gewenste laagdikte. Werk gelijkmatig en in banen om een consistente verdeling te garanderen.



5 Laat het vloeien en rusten

Geen gereedschap meer nodig: laat de egaline z'n werk doen. Het verspreidt zich spiegelglad over de vloer en ontluicht zichzelf. De prikroller gebruiken is niet meer nodig.



6 Afwerken

Na 2 tot 3 uur is de vloer beloopbaar. Zodra hij droog is - minimaal 24 uur, afhankelijk van de laagdikte - kun je starten met de afwerking. Dankzij het gladde oppervlak van **PCI Periplan Flow** werk je snel, strak en zonder extra voorbereiding.

Hoeveel zakken PCI Periplan flow heb je nodig

Laagdikte	m2	Aantal zakken
3mm	10	2
5mm	10	3
10mm	10	6

Voor laagdikten 0,5 - 50 mm

Notities:

Meer informatie?
Kijk op de website wat we nog meer aanbieden.

