

Egaline Systeem vloeropbouw voor parket

Geschikt voor praktisch elke ondergrond m.u.v. hout



45min verwerkingstijd



Extreem hoog vloeibaar



Zelfontluchtend

Uw recept voor een efficiënte en gegarandeerd strakke parket vloer.

Deze kaart geeft u de zekerheid van een perfecte vloeropbouw. Alle stappen, producten en tips staan overzichtelijk voor je klaar in de juiste volgorde.



PCI Periplan Flow

PCI Periplan Flow is zelfnivellerend, waardoor een prikroller niet meer nodig is. Het vloeit vanzelf tot een strak, glad resultaat.



PCI Gisogrunder
404



PCI Periplan
Flow



PCI Pectape
Silent



PCI
Mengemmer

Begin goed!

Benodigdheden

Mixer, roller en een grote mengemmer

Heb je alles? start dan met het leggen van deze vloer



1 Voorbereiden met primer

Maak de ondergrond vetvrij, schoon en droog. Breng vervolgens **PCI Gisogrund 404** primer kruislinks aan met een roller. Laat dit goed drogen voor een optimale hechting.



2 Randen afplakken met Pecitape

Druk **PCI Pecitape silent** stevig in de hoeken en langs de wanden. Gebruik een spatel om luchtballen te voorkomen. Zo voorkom je dat de egaline weggleet naar plekken waar u het niet wil.



3 Mengen als een pro

Giet koud water (6,5 liter) in een grote, schone mengemmer. Voeg **PCI Periplan Flow** langzaam toe terwijl je mengt met een mixer. Mix 2 minuten tot een gladde, homogene massa. Laat het even rusten en roer kort na.



4 Gieten maar!

Begin in de verste hoek van de kamer. Giet de egaline gelijkmatig uit op de vloer. Dankzij de zelfnivellerende eigenschappen vloeit het vanzelf strak uit, **zonder prikroller!**



5 Laat het vloeien en rusten

Geen gereedschap meer nodig: laat de egaline z'n werk doen. Het verspreidt zich spiegelglad over de vloer en ontlucht zichzelf. Naschuren of prikken is niet nodig.



6 Afwerken

Na 2 tot 3 uur is de vloer beloopbaar. Zodra hij droog is - minimaal 24 uur, afhankelijk van de laagdikte - kun je starten met de afwerking. Dankzij het gladde oppervlak van **PCI Periplan Flow** werk je snel, strak en zonder extra voorbereiding.

Hoeveel zakken PCI Periplan flow heb je nodig

Laagdikte	m2	Aantal zakken
3mm	10	2
5mm	10	3
10mm	10	6

Voor laagdikten 0,5 - 50 mm

Notities:

Meer informatie?

Kijk op de website wat we nog meer aanbieden.

